



Hoists and winches since 1861



SLIPWINDEN-
SYSTEME
**PLANUNGS-
BOGEN**

Anfrageformular für Slipwinden

Persönliche Angaben

Name

Straße

Vorname

PLZ

Ort

Firma / Verein

Land

Telefon

E-Mailadresse

1. Ausführung und Stückzahl

☐ elektrisch Phasen Volt Hz (Standard: 3Ph/400V/50Hz)

☐ pneumatisch l/sek bar

☐ hydraulisch l/min bar

☐ Nothandkurbel bei Verlust der Energieversorgung

Gewünschte Stückzahl

Auf-/abslippen pro Jahr etwa: (Standard: ~100)

2. Tragfähigkeit

Maximales Gewicht inklusive Slipwagen kg

Steigung der Bahn an der steilsten Stelle °

Länge Fahrweg m

Profil der Bahn

☐ Auf dem gesamten Fahrweg steigend, Slipwagen slippt selbstständig ab (Standard)

☐ Fahrweg beinhaltet horizontale Abschnitte, Slipwagen slippt nicht selbstständig ab

Position Fahrweg

☐ Immer in Arbeitslinie der Winde (Standard)

Anzahl Slipwagen

☐ Seitliche Abweichung von der Arbeitslinie °

Bei mehreren Wagen, Abstand der Wagen m

Rollverhältnisse des Slipwagens

☐ Stahlräder, gelagert, auf Stahlschiene

☐ KFZ-Trailer auf Untergrund

☐ Beton / Pflaster

☐ Ufer, Schlick, Gras

☐ Sand

☐ Andere

3. Slipgeschwindigkeit

☐ Langsam (~5 m/min)

☐ Schnell (~15 m/min)

☐ Mittel (~10 m/min) (Standard)

☐ Variabel bis m/min

4. Ausstattung

☐ Süßwasser (Standard)

☐ Salzwasser

☐ In der Halle (Standard)

☐ Draußen, überdacht

☐ Draußen ungeschützt

☐ Gefahr durch Überschwemmung /
Überspülung berücksichtigen

Höhe Seilablauf

☐ Standard

☐ Bodennah

☐ Gewünscht mm

Befestigung auf

☐ Stahlprofilträgern (Standard)

☐ Betonboden, Qualität

Seil

☐ Stahlseil (Standard)

☐ Edelstahlseil

☐ Kunststoffseil

5. Steuerung und Bedienung

- ☐ Steuerung an der Winde verbaut und verdrahtet)
- ☐ Steuerung für Wandmontage mit _____ m langen Anschlussleitungen (Standard: 3 m)
- ☐ Bedienung Handsteuertaster an _____ m langer Steuerleitung (Standard: 3 m)
- ☐ Funksteuerung
- ☐ Funksteuerung mit Backup Steuerschalter, steckbar
- ☐ Netzzuleitung mit CEE Stecker an _____ m langer Netzleitung
- ☐ Vorhandene, einzubindende Bedienersysteme (Karten-/Chipler)

6. PLANETA-Service

- ☐ Befestigungsmittel für Bodenbefestigung
- ☐ Bemessung der Betonanker
- ☐ Installation
- ☐ Inbetriebnahme
- ☐ Bedienschulung
- ☐ Wartung und Instandhaltung
- ☐ Garantieverlängerung um _____ Jahre

Skizze des Geländequerschnitts

SIE HABEN FRAGEN? | WIR UNTERSTÜTZEN SIE DABEI. RUFEN SIE UNS AN!



Ansprechpartner Norddeutschland
Jens Balke
+49 (0)152 26603364



Ansprechpartner Süddeutschland
Pascal Koslowski
+49 (0)172 3152164



Ansprechpartner Westdeutschland
Bernd Brinkmann
+49 (0)152 01532488



Ansprechpartner Österreich
Oliver de Menthon Bake
+43 (0)664 3072366



Ansprechpartner Ostdeutschland
Manuel Fröschke
+49 (0)173 3268703



PLANETA - Hebetechnik GmbH

Resser Straße 17 · 44653 Herne · Germany · Tel: +49 (0) 2325 9580 0 · Fax: +49 (0) 2325 77077

info@planeta-hebetechnik.de · www.planeta-hebetechnik.de

